

Інструкція користувача Акумуляторна батарея GRIFFIN GP 147 BLK, 10000 мАг

Комплектація: акумуляторна батарея, 10000 мАг, кабель USB-A/мікро USB

Щоб зарядити пристрої від батареї підключіть зарядний кабель вашого пристрою до будь-якого із зазначених вихідних портів USB. Батарея автоматично зарядить ваш пристрій, та увімкне сині світлодіодні індикатори. Якщо жоден пристрій не буде підключено через 32 секунди батарея автоматично вимкнеться/перейде в режим сну.

Щоб перевірити залишок ємності акумулятора натисніть кнопку. Двічі клацніть, щоб вимкнути функцію виведення.

Щоб зарядити акумуляторну батарею підключіть комплектний USB-кабель до комп'ютера або блоку живлення 5V. Підключіть Type-C для входу. Сині світлодіодні індикатори будуть блимати, коли пристрій заряджається та загоряться, коли блок живлення заряджено.

Правила та умови безпечного використання:

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ ТІЛЬКИ В СУХОМУ МІСЦІ! НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб якщо він виглядає будь-яким чином пошкодженим. Переконайтесь, що корпус виробу, кабелі та роз'єми в хорошому електричному стані. Тримайте продукти живлення/зарядки в недоступних для дітей місцях! Кабелі можуть бути причиною ураження електричним струмом. Будь-які зміни або модифікації цього продукту кінцевим користувачем можуть призвести до пошкодження вашого пристрою та/або небезпеки ураження електричним струмом!