

Інструкція користувача Акумуляторна батарея GRIFFIN GP 149 BLK, 20000 мАгод

Комплектація: акумуляторна батарея, 20000 мАгод, кабель USB-A/мікро USB

Щоб зарядити пристрої від батареї, підключіть зарядний кабель вашого пристрою до будь-якого із зазначених вихідних портів USB. Батарея автоматично зарядить ваш пристрій та увімкне сині світлодіодні індикатори. Якщо жоден пристрій не буде підключено через 32 секунди, батарея автоматично вимкнеться/перейде в режим сну.

Щоб перевірити залишок ємності акумулятора, натисніть кнопку. Двічі клацніть, щоб вимкнути функцію виведення.

Щоб зарядити батарею підключіть USB-кабель, що додається, до комп'ютера або пристрою виводу 5V. Підключіть Micro-USB або Type-C для входу. Сині світлодіодні індикатори будуть блимати, коли пристрій заряджається та загоряться, коли блок живлення заряджено.

Правила та умови безпечного використання:

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ ТІЛЬКИ В СУХОМУ МІСЦІ!

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб, якщо він виглядає будь-яким чином пошкодженим.

Переконайтесь, що корпус виробу, кабелі та роз'єми в хорошому електричному стані.

Тримайте продукти живлення/зарядки в недоступних для дітей місцях!

Кабелі можуть бути причиною ураження електричним струмом.

Будь-які зміни або модифікації цього продукту кінцевим користувачем можуть призвести до пошкодження вашого пристрою та/або небезпеки ураження електричним струмом!