



Інструкція користувача

Автомобільна акустична система
AXTON моделі

ATS-B100C

ATS-B100X

ATS-B101C

ATS-B101X

ATS-B102C

ATS-B102XS

Система призначена для
дообладнання автомобілів BMW

Вітаємо,

з придбанням цієї спеціальної системи модернізації АХТОН для автомобілів BMW. Якщо ви збираєтеся встановити систему самостійно, будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкціями зі встановлення цього набору гучномовців, які детально описані нижче.

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо цієї акустичної системи, зверніться до свого дилера АХТОН.

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем та підсилювачів здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ATS-B100X або ATS-B101X:

- коаксіальний динамік - 2 шт;
- комплект кріплень;
- інструкція.

ATS-B102XS:

- коаксіальний динамік - 1 шт;
- комплект кріплень;
- інструкція.

ATS-B100C / ATS-B101C / ATS-B102C:

- СЧ-динамік - 2 шт;
- ВЧ-динамік (твітер) - 2 шт;
- кросовер з дротоми - 2 шт;
- перехідник-адаптер (чашка) твітера для поверхневого монтажу - 2 шт;
- комплект кріплень;
- інструкція.

МОНТАЖ

Цей набір сумісний з широким спектром автомобілів BMW. Щоб отримати покрокові інструкції щодо того, як правильно зняти оригінальні динаміки автомобіля, зверніться до свого сервісного центру BMW. Як приклад для всіх моделей, наведені нижче інструкції стосуються моделі ATS-B100C в BMW F30. Для ATS-B100C необхідне кріплення твітера в дзеркальному трикутнику. Ви можете отримати цей компонент у вашій сервісній майстерні BMW, якщо його ще немає у вашому автомобілі.

За допомогою пластикового клина обережно витягніть декоративну планку на дверній ручці. Почніть з нижнього кінця і рухайтеся вперед частина за частиною. Декоративна планка має гачок на задньому кінці у формі «L». Тому спочатку потягніть молдинг на себе, доки всі затискачі не будуть звільнені, а потім потягніть його вперед, щоб мати можливість повністю зняти молдинг. Тепер послабте два гвинти, розташовані біля червоних стрілок на малюнку.

На останньому кроці за допомогою широкого пластикового клина обережно зніміть обшивку дверної панелі. Найкраще починати знизу і обережно просуватися вгору. Також відтягніть обшивку в області вікна від скла на себе, щоб звільнити металеві затискачі. Після того, як усі заглушки та затискачі звільнені, просуньте обшивку вгору повз дверний штифт.

Якщо ви бажаєте повністю зняти обшивку, зніміть трос брудена з дверного замка та розблокуйте роз'єм консолі вікна.

Тільки для ATS-B100C

Монтаж високочастотного динаміка

Кріплення високочастотного динаміка вбудовано в декоративну частину, яка обрамляє все вікно, і закріплюється затискачами. Найпростіший спосіб зняти цю обробку — почати з дзеркального трикутника та послабити ці затискачі частина за частиною.

Зніміть високочастотний динамік із монтажного кронштейна та натисніть на високочастотний динамік AXTON. Протягніть кабель назад через структуру, яка міститься в пінопластовому шматку. Знову прикріпіть обшивку віконної рами до дверної коробки у зворотному порядку.

Монтаж середньочастотного динаміка

Оригінальний динамік кріпиться трьома гвинтами Torx. Замініть його зараз на середньочастотний динамік AXTON. Підключіть оригінальний штекер до одного з двох вільних штекерів на середньочастотній колонці AXTON. Монтаж кросовера Під'єднайте кабель високочастотного динаміка до ще вільного роз'єму «TW» кросовера AXTON, що входить у комплект. Підключіть кабель «Вхід» кросовера AXTON до другого, ще вільного роз'єму СЧ. Встановіть кросовер у відповідному місці.

Встановіть дверну панель у зворотному порядку.

Тільки для ATS-B100X

Оригінальний динамік кріпиться трьома гвинтами Torx. Замініть його зараз на коаксіальний динамік AXTON.

Встановіть дверну панель у зворотному порядку.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

Монтаж кросовера ATS-B101C

Підключіть кабель високочастотного динаміка до ще вільного роз'єму «TW» кросовера AXTON, що входить у комплект. Підключіть кабель «Вхід» кросовера AXTON до другого, ще вільного роз'єму СЧ. Встановіть кросовер у відповідному місці.

Монтаж кросовера ATS-B102C

Під'єднайте кабель високочастотного динаміка до роз'єму «TW» кросовера AXTON, що входить у комплект. Під'єднайте перехресний кабель із позначкою «WF» до роз'єму драйвера середнього діапазону. Підключіть кабель «Input» до оригінального кабелю динаміка. Встановіть кросовер у відповідному місці.

ATS-B101X

Оригінальний динамік кріпиться трьома гвинтами Torx. Замініть його зараз на коаксіальний динамік AXTON.

ATS-B102XS

Зніміть кришку центрального динаміка на панелі приладів. Оригінальний динамік кріпиться трьома гвинтами Torx. Тепер замініть його на коаксіальний динамік AXTON. На певних транспортних засобах ATS-B102XS також можна встановлювати в інших монтажних положеннях. Перегляньте список сумісності на сайті www.axton.de

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона.

Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці. Оберігати від падінь та ударів. Уникати впливу сильних електромагнітних полів, екстремальних температур, довгострокового впливу вологості.

Тримайте всі частини вмісту та упаковку в недоступному для дітей та домашніх тварин місці, щоб уникнути нещасних випадків та ризику задухи. Постійно екстремальні рівні понад 85 дБ можуть призвести до непоправного пошкодження слуху. Музичні системи з високою вихідною потужністю підсилювача можуть досягати рівнів 130 дБ і більше. Екстремальні рівні також можуть перешкоджати сприйняттю важливих транспортних шумів і відволікати від того, що відбувається на дорозі. Компанія AXTON та її торгові партнери не несуть жодної відповідальності за пошкодження слуху, фізичні ушкодження, будь-яку матеріальну шкоду або непрямі збитки, що виникли внаслідок неправильного або недбалого використання або неправильного встановлення її продукції. Зокрема, будь-які претензії втрачають силу в разі використання на конкурентних умовах.

Гучномовці містять намагнічені метали та деякі цінні матеріали, тому їх не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua



Технічні характеристики

Модель	ATS-B100C	ATS-B101C	ATS-B102C	ATS-B100X	ATS-B101X	ATS-B102XS
Особливості						
СЧ динамік	• 10-см компонентна система • Компонентний кошик з оригінальним кріпленням • Оригінальні роз'єми • Неодимова магнітна система • Дифузор AXTON CRYSTAX • Гумовий дифузор • Павук NOMEX • Звукова котушка 25 мм					
ВЧ динамік	• 25 мм алюмінієвий купольний твітер • Тканинний дифузор • Звукова котушка з ферорідинним охолодженням • 12 дБ / окт. кабельний кросовер • З'єднання під конкретний транспортний засіб • Монтажний адаптер в комплекті			• 19 мм алюмінієвий купольний твітер • Тканинний дифузор • Звукова котушка з ферорідинним охолодженням		
Характеристики						
Імпеданс	4 Ом					
Номінальна потужність	60 Вт RMS					
Частотна характеристика	85 Гц - 22 кГц					
Чутливість 1 Вт/1 м	85 дБ					
Перелік сумісних автомобілів						
Центр панелі приладів BMW						E63, E64, E84, E90, E91, E92, E93, L15 - також будь-які моделі серій F і G
Передні двері BMW	F06, F12, F13, F20, F21, F22, F23, F25, F26, F30, F31, F32, F33, F34, F36, F39, F40, F44, F45, F46, F48, F49, F80, F82, F83, F87 G01, G02, G05, G06, G11, G12, G20, G21, G22, G23, G28, G30, G31, G32, G80 L15 (i8)	E63, E64, E81, E82, E84, E87, E88, E90, E91, E92, E93, F10, F11	E60, E61, E65, E66, E70, E71, E83, E89, F01, F02	F06, F12, F13, F20, F21, F22, F23, F25, F26, F30, F31, F32, F33, F34, F36, F39, F40, F44, F45, F46, F48, F49, F80, F82, F83, F87, G01, G02, G05, G06, G11, G12, G20, G21, G22, G23, G28, G30, G31, G32, G80, L15 (i8)	E63, E64, E81, E82, E84, E87, E88, E90, E91, E92, E93, F10, F11, F12, F13	E60, E61, E65, E66, E70, E71, E83, E89, F01, F02
Задні двері BMW	F06, F25, F26, F30, F31, F34, F36, F39, F40, F44, F48, F49, F80 G01, G02, G05, G06, G11, G12, G20, G21, G28, G30, G31, G32, G80	E91, F10, F11	E60, E61, E65, E66, E70, E71, E83, E89, F01, F02	F06, F25, F26, F30, F31, F34, F36, F39, F40, F44, F48, F49, F80, G01, G02, G05, G06, G11, G12, G20, G21, G28, G30, G31, G32, G80	E91, F10, F11	E60, E61, E65, E66, E70, E71, E83, E89, F01, F02
Задня бокова панель BMW	F23, F32, F33, F45, F46, F82, F83 G22, G23	E63, E64, E88, E92, E93, F12, F13	E60, E81, E82, E84, E87, E88, F01, F02, F06, F10, F13, F22, F87, G11, G12, G30	F23, F32, F33, F45, F46, F82, F83, G22, G23	E63, E64, E88, E92, E93, F12, F13	
Задній багажник BMW						E60, E81, E82, E84, E87, E88, F01, F02, F06, F10, F13, F22, F87, G11, G12, G30
Тільки від системи Harman Kardon			F32, F33, F34, F36, F82, F80, G20, G22, G28, G80			F32, F33, F34, F36, F82, F80, G20, G22, G28, G80
Підкладка даху						E61, F07, F11, F15, F16, F25, F85, G05, G06, G31
Центр панелі приладів MINI						F54, F55, F56, F57, F60
Передні двері MINI	F54, F55, F56, F57, F60			F54, F55, F56, F57, F60		R60, R61
Задні двері MINI	F54, F55, F56, F57, F60			F54, F55, F56, F57, F60		R60, R61

CREATE
YOUR OWN
SOUND