

Навушники з блютуз PowerLocus модель FIT ANC Black, чорний

Інструкція користувача

УВАГА – МАГНІТНІ ПОЛЯ

Цей пристрій генерує магнітні поля, які можуть створювати перешкоди для роботи кардіостимулятора, імплантованих дефібриляторів (ICD) та інших імплантатів. Будь ласка, завжди дотримуйтесь відстані 10 см між навушниками та кардіостимулятором, імплантованими дефібриляторами (ICD) та іншими імплантатами.

Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є медичний пристрій, такий як кардіостимулятор або програмований шунт!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Не піддавайте акумулятори тривалому впливу надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте акумулятори впливу екстремально низьких температур, що може призвести до перегрівання та термічного розряду.

Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте акумулятори.

У разі протікання акумулятора не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт відбувся, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Акумулятори потрібно заряджати перед використанням. Завжди звертайтеся до інструкцій виробника або посібника з експлуатації для отримання належних інструкцій щодо заряджання.

Завжди утилізуйте акумулятори належним чином.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота: 20 Гц - 20 кГц

Чутливість: 100 ± 3 дБ

Акумулятор кожного навушника: 35 мАг

Акумулятор чохла: 320 мАг

Час заряджання: 1 год

Версія Bluetooth: 5.3

Підтримка: HFP, A2DP, HID, AVRCP, AVCTP, AVDTP

Дальність Bluetooth: 10 м

Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: 3 дБм, Клас II

Частота Bluetooth: 2402 - 2480 МГц

Номинальна споживана потужність: 5 мВт



* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ГЛ ГРУП-2015 ЛТД заявляє, що тип радіообладнання навушники торгівельної марки POWER LOCUS моделі FIT (артикул FIT ANC***), де *** позначає колір корпусу, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

bit.ly/493wCRG

Навушники з блютуз PowerLocus модель FIT ANC Black, чорний

Інструкція користувача

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Комплект бездротових навушників
2. Зарядний кабель USB Type-C
3. Інструкція

ОГЛЯД

Зарядний чохол



Навушники



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача перед першим використанням.

Заряджайте чохол разом з навушниками щонайменше 2 години, щоб акумулятори всередині працювали належним чином.

LED ІНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО ЧОХЛА

Під час заряджання світлодіодний індикатор на чохлі блиматиме.

Коли чохол буде повністю заряджений, світлодіод буде світитися постійно.

LED ІНДИКАТОР НАВУШНИКІВ

Якщо батарея розряджена, пролунає голосова підказка "Please charge" ("Будь ласка, зарядь").

Коли навушники заряджаються, світлодіод на кожному з них буде світитися ЧЕРВОНИМ кольором.

Коли навушник буде повністю заряджений, світлодіод згасне.

Наушники з блютуз PowerLocus модель
FIT ANC Black, чорний

Інструкція користувача

ЯК АКТИВУВАТИ НАУШНИКИ?

****Зверніть увагу - якщо чохол не заряджений, навушки не будуть підключатись! Завжди тримайте чохол зарядженим!**

Щоб використовувати навушки, просто вийміть їх з чохла.

Вимкнення живлення: Покладіть обидва навушки назад у зарядний чохол.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАУШНИКІВ

1. Відкрийте зарядний чохол і вийміть обидва навушки з зарядного чохла, обидва навушки будуть підключені автоматично. Після завершення підключення один з світлодіодів навушників почне блимати білим кольором.

2. Увімкніть Bluetooth на своєму мобільному телефоні, дочекайтесь появи надпису "PowerLocus Fit" і натисніть на неї для підключення.

ПРИМІТКА: Наушки автоматично вимикаються, якщо вони не підключені до жодного пристрою протягом 5 хвилин.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Перейти до наступного треку	Торкніться 2 рази лівого навушки
Збільшити гучність	Торкніться 1 раз правого навушки
Зменшити гучність	Торкніться 1 раз лівого навушки
Активне шумозаглушення: Увімкнення / Режим прозорості / Вимкнення	Торкніться 3 рази правого або лівого навушки
Відтворення / Пауза	Торкніться 2 рази правого навушки
Відповісти на дзвінок / Завершити дзвінок	Під час вхідного телефонного дзвінка торкніться 1 раз будь-якого з навушників
Відхилити виклик	Під час вхідного телефонного дзвінка торкніться будь-якого з навушників і тримайте 2 сек
Використання голосового помічника Google / Siri	Торкніться будь-якого з навушників і тримайте 2 сек

Наушники з блютуз PowerLocus модель
FIT ANC Black, чорний

Інструкція користувача

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Наушки слід зберігати в сухому і провітрюваному приміщенні, уникаючи контакту з олією, паром, вологою, пилом тощо, щоб уникнути погіршення експлуатаційних характеристик виробу.

2. Не використовуйте для чищення навушників подразнюючі органічні розчинники або засоби, що містять ці інгредієнти.

3. Наушки слід використовувати правильно і відповідно до стандартів, а також звертати увагу на вплив середовища, в якому вони експлуатуються. Для забезпечення безперервного з'єднання відстань між телефоном і навушками не повинна перевищувати 10 метрів.

4. Не розбирайте корпус навушників та чохла.

5. Для заряджання навушників використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій або інший зарядний пристрій, який відповідає технічним вимогам.

6. Для забезпечення нормального використання навушників, будь ласка, переконайтеся, що навушки забезпечені достатнім живленням.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, НЕ використовуйте зарядні пристрої більше, ніж на 5В, 1А! Будь ласка, використовуйте оригінальний кабель, що постачається в комплекті, оскільки інші кабелі можуть пошкодити виріб.

Не використовуйте пристрій під час ходьби, водіння автомобіля або їзди на велосипеді. Це може призвести до дорожньо-транспортних пригод.

Не використовуйте пристрій у небезпечних зонах, щоб чути звуки оточуючого середовища. Пристрій не є водонепроникним. Потраплення води або сторонніх предметів всередину пристрою може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Якщо вода або сторонні речовини потрапили всередину пристрою, негайно припиніть його використання та зверніться до компанії PowerLocus. Зокрема, будьте обережні у наступних випадках:

- Під час використання пристрою поблизу раковини або ємності з рідиною. Слідкуйте за тим, щоб пристрій не впав у раковину або ємність, наповнену водою.

- Під час використання пристрою під час дощу або снігу, або у вологих умовах. Якщо ви торкаєтесь пристрою мокрими руками або кладете його в кишеню вологого одягу, пристрій може намокнути.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо навушки або зарядний кабель мокрі. Якщо вставити штекер USB, коли пристрій або зарядний кабель мокрі, може статися коротке замикання через потраплення рідини (водопровідна вода, морська вода, безалкогольні напої тощо) або сторонніх речовин на пристрій або зарядний кабель, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.