

Навушники з блютуз PowerLocus модель Vibe

Інструкція користувача

УВАГА – МАГНІТНІ ПОЛЯ

Пристрій створює магнітне поле, яке може заважати роботі кардіостимуляторів, імплантованих дефібриляторів та інших імплантатів. Будь ласка, завжди дотримуйтесь відстані 10 см між навушниками та кардіостимулятором, імплантованими дефібриляторами та іншими імплантатами.

Якщо у вас є медичний пристрій, такий як кардіостимулятор або програмований шунт, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Не піддавайте акумулятори тривалому впливу надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте акумулятори впливу екстремально низьких температур, що може призвести до перегрівання та термічного розряду.

Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте акумулятори.

У разі протікання акумулятора не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт відбувся, промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Акумулятори потрібно заряджати перед використанням. Завжди звертайтеся до інструкцій виробника або посібника з експлуатації для отримання належних інструкцій щодо заряджання.

Завжди утилізуйте акумулятори належним чином.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота: 20 Гц - 20 кГц

Чутливість: 96 ± 3 дБ

Акумулятор кожного навушника: 30 мАг

Акумулятор чохла: 250 мАг

Час заряджання: 1 година

Версія Bluetooth: 5.3

Підтримка: HFP, A2DP, HID, AVRCP, AVCTP, AVDTP

Дальність Bluetooth: 10 м

Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: 3 дБм, Клас II

Частота Bluetooth: 2402 - 2480 МГц

Номинальна споживана потужність: 5 мВт



* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ГЛ ГРУП-2015 ЛТД заявляє, що тип радіообладнання навушники торгівельної марки POWER LOCUS моделі Vibe (артикул Vibe***), де *** позначає колір корпусу, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/3Rsl4hc

Навушники з блютуз PowerLocus модель Vibe

Інструкція користувача



КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Комплект бездротових навушників
2. Зарядний кабель USB Type-C
3. Інструкція

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача перед першим використанням.

Заряджайте чохол разом з навушниками щонайменше 2 години, щоб акумулятори всередині працювали належним чином.

LED ІНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО ЧОХЛА

Під час заряджання світлодіодний індикатор на чохлах блиматиме.

Коли чохол буде повністю заряджений, світлодіод буде світитися постійно.

LED ІНДИКАТОР НАВУШНИКІВ

Якщо батарея розряджена, пролунає голосова підказка "Please charge" ("Будь ласка, зарядь").

Коли навушники заряджаються, світлодіод на кожному з них буде світитися ЧЕРВОНИМ кольором.

Коли навушник буде повністю заряджений, світлодіод згасне.

Навушники з блютуз PowerLocus модель Vibe

Інструкція користувача

ЯК АКТИВУВАТИ НАВУШНИКИ?

****Зверніть увагу - якщо чохол не заряджений, навушники не будуть підключатись! Завжди тримайте чохол зарядженим!**

Щоб використовувати навушники, просто вийміть їх з чохла.

Вимкнення живлення: Покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ

1. Відкрийте зарядний чохол і вийміть обидва навушника з зарядного чохла, обидва навушника будуть підключені автоматично. Після завершення підключення один з світлодіодів навушників почне блимати білим кольором.

2. Увімкніть Bluetooth на своєму мобільному телефоні, дочекайтесь появи напису "PowerLocus Vibe" і натисніть на неї для підключення.

ПРИМІТКА: Навушники автоматично вимикаються, якщо вони не підключені до жодного пристрою протягом 5 хвилин.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Перемикання на наступний трек	Тримайте кнопку на правому навушнику 2 секунди
Перемикання на попередній трек	Тримайте кнопку на лівому навушнику 2 секунди
Збільшити гучність	Торкніться кнопки на правому навушнику 1 раз
Зменшити гучність	Торкніться кнопки на лівому навушнику 1 раз
Відтворення / Пауза	Торкніться кнопки на правому навушнику 2 рази
Відповісти на дзвінок / Завершити дзвінок	Під час вхідного телефонного дзвінка торкніться кнопки будь-якого з навушників 2 рази
Використання голосового помічника Google / Siri	Торкніться кнопки на лівому навушнику 2 рази

Навушники з блютуз PowerLocus модель Vibe

Інструкція користувача

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Навушники слід зберігати в сухому і провітрюваному приміщенні, уникаючи контакту з олією, паром, вологою, пилом тощо, щоб уникнути погіршення експлуатаційних характеристик виробу.
2. Не використовуйте для чищення навушників подразнюючі органічні розчинники або засоби, що містять такі інгредієнти.
3. Навушники слід використовувати правильно і стандартним чином, згідно вимог, а також враховувати вплив середовища, в якому вони експлуатуються. Для забезпечення безперебійного з'єднання відстань між телефоном і навушниками не повинна перевищувати 10 метрів.
4. Не розбирайте корпус навушників та чохла.
5. Для заряджання навушників використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій або інший зарядний пристрій, який відповідає технічним вимогам.
6. Для забезпечення нормального використання навушників, будь ласка, переконайтеся, що навушники достатньо заряджені.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, НЕ використовуйте зарядні пристрої з вищою напругою, ніж 5В, і силою струму понад 1А! Будь ласка, використовуйте оригінальний кабель, що постачається в комплекті, оскільки інші кабелі можуть пошкодити виріб.

Не використовуйте пристрій під час ходьби, водіння автомобіля або їзди на велосипеді. Це може призвести до ДТП.

Не використовуйте пристрій у небезпечних зонах, щоб чути звуки оточуючого середовища. Пристрій не є водонепроникним. Потрапляння води або сторонніх предметів всередину пристрою може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Якщо вода або сторонні речовини потрапили всередину пристрою, негайно припиніть його використання та зверніться до компанії PowerLocus. Зокрема, будьте обережні у наступних випадках:

- Під час використання пристрою поблизу раковини або ємності з рідиною. Слідкуйте за тим, щоб пристрій не впав у раковину або ємність, наповнену водою.
 - Під час використання пристрою під час дощу або снігу, або у вологих умовах.
- Не торкайтеся пристрою мокрими руками і не кладіть його в кишеню вологого одягу.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо навушники або зарядний кабель мокрі. Якщо вставити штекер USB, коли пристрій або зарядний кабель мокрі, може статися коротке замикання через потрапляння рідини (водопровідна вода, морська вода, безалкогольні напої тощо) або сторонніх речовин на пристрій або зарядний кабель, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.