


Інструкція користувача

8.1. Індикатор заряду батареї



8.2. Основний індикатор



Індикатор		Стан	Індикатор		Стан
●	Швидке блимання	Режим з'єднання / вхідний дзвінок	□	Повільне блимання	Bluetooth не підключен
●	Вкл.	Батарея > 15%	○	Вкл.	Bluetooth підключен
●	Звичайне блимання	Батарея < 15%	○	Вкл.	Під час розмови
●	Звичайне блимання	Заряджання	●	Вкл.	Без звуку

- Версія Bluetooth: 4.2
- Підтримка: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
- Динаміка: 1,75 дБма повний діапазон * 1
- Номінальна потужність: 8 Вт RMS
- Ефективний робочий діапазон частот: 130Гц - 20кГц (-6дБ)
- Коефіцієнт «сигнал-шум»: 80 дБ
- Вхід заряду: $5V \approx 1A$
- Тип акумлятора: літійово-полімерний (3,8 В, 2200 мА*год)
- Час зарядки акумлятора: 3 години
- Час відтворення музики: до 10 годин (залежить від рівня гучності і відтвореного вмісту)
- Зарядка через USB-порт (1 відсілок (Максимум))
- Максимальний рівень відтворюваної музики: 9 дБма
- Частотний діапазон: радіосигналу Bluetooth: 2,402 ГГц - 2,480 ГГц
- Модуляція радіосигналу Bluetooth: GFSK, π/4 QDPSK, 8DPSK
- Габарити (В x Ш x Г): 75,20 x 140 x 26,10 мм
- Вага: 250,5 г

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно розкрити корпус устаткування і здійснювати ремонт. У разі виявлення невідповідності або дефектів, зверніться за гарантією на обслуговування відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації та (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довготривалого впливу вологості, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах. Будь ласка, не викидайте пристрій з пітионіями акумуляторами разом з побутовими відходами.




Інструкція користувача

A line drawing of the Harman/Kardon Onyx Studio 2 speaker system. The drawing shows the top and side of the device. On the top edge, there are four icons: a power button, a Bluetooth symbol, a telephone handset, and a play/pause symbol. Below these icons are three circular buttons. The text "harman/kardon" is printed on the top surface. On the right side, there are two speaker grilles. Dashed lines connect the icons to their respective physical controls on the device.

Акустична система портативна з блютуз (2 динаміка) Harman Kardon
модель ESQUIREMINI2*, де * - BLK - чорний, SIL - сріблястий.


Інструкція користувача

4 Зовнішній зарядний пристрій




5 Bluetooth

5.1. З'єднання по Bluetooth




5.2. Управління музикою



Акустична система портативна з блютуз (2 динаміка) Harman Kardon
модель ESQUIREMINI2*, де * - BLK - чорний, SIL - сріблястий.

Інструкція користувача

6 Гучний зв'язок



7 Без звуку

