



EON 700

СЕРІЯ

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СПРАВЖНІМ БЕЗДРОТОВИМ СТЕРЕО (TWS) РЕЖИМОМ

Мінімальна версія прошивки для режиму TWS: 6.1.5.0

1

З'єднайте пристрій потокового аудіо з одним динаміком. Переконайтеся, що на пристрої для потокового передавання збільшено гучність.

2

Щоб увійти в режим TWS, розташуйте два повнодіапазонних динаміка серії EON700 поруч один з одним. Рекомендується розташувати їх безпосередньо один біля одного задля кращого процесу сполучення.

3

Одночасно коротко натисніть кнопку CH1 на 1 колонці і кнопку CH2 на протилежній колонці. Зачекайте 3 секунди, щоб динаміки з'єдналися.

4

Після успішного сполучення TWS динаміки відображатимуть TWS L або R на РК-дисплеї, що вказує на те, що з'єднання було успішним і кожному динаміку призначено позначення лівого та правого.

- a. Примітка: на РК-дисплеї можна замінити, який динамік буде лівим а який правим.
 - I. Щоб встановити бажаний канал динаміка, натисніть ручку Main/Menu, щоб відкрити меню, потім перейдіть до розділу налаштувань та знову натисніть на ручку Main/Menu.
 - II. Перейдіть до каналу BT TWS
 - 1. L = Лівий канал
 - 2. R = Правий канал
 - 3. Sum = Моно (просумований)
 - 4. OFF = Вимкнений режим TWS

5

Щоб відключити TWS режим, виберіть опцію ВИМК. в меню BT TWS Channel.

Поширені запитання

Що станеться, коли я вимкну режим BT Audio?

При виході з режиму BT - TWS вимкнеться Після повторного підключення BT функція TWS автоматично відновить підключення.

Що станеться, якщо я вимкну живлення в режимі TWS?

Якщо ви вимкнете живлення в одного чи відразу в обох динаміках у режимі TWS, то динаміки EON700 автоматично повернуться в режим TWS, коли живлення відновиться.

Якщо вимикаєте живлення основного динаміка (або динаміка, який ви сполучили з пристроєм BT), ви втрачаєте звук BT для обох динаміків. Коли ви відновите живлення, ви відновите режим TWS на обох динаміках.

Як використовувати режим TWS із сабвуфером?

Щоб використовувати TWS режим із сабвуферами – підключіть кожен сабвуфер до свого повнодіапазонного динаміків завдяки роз'єму Mix Out на задній панелі повнодіапазонних динаміків. Увімкніть сабвуфер за бажанням.

Чи можу я використовувати режим TWS з іншими колонками?

Режим TWS працює лише з EON710, EON712 та EON715.