



## Модуль бездротової передачі звуку MUSWAY модель BTA2 (арт. BTA2)

Комплектація:  
Модуль бездротової передачі звуку  
MUSWAY BTA2, 1 шт.



Пристрій  
Musway DSP



1. Завантажте додаток MUSWAY TUNES на свій смартфон через App Store або Google Play.
2. Вставте адаптер BTA2 до USB-роз'єму на пристрої MUSWAY DSP, а потім розмістіть пристрій у підходящому місці.
3. Активуйте Bluetooth® на своєму смартфоні, потім знайдіть пристрій під назвою MUSWAY BTA2. З'єднайте BTA2 зі своїм смартфоном. Можливо, вам все одно доведеться активувати «Потокове аудіо» в налаштуваннях телефону. Ця процедура відрізняється на різних пристроях.
4. Потім оберіть порт BT як джерело вхідного сигналу на вашому пристрої DSP, за допомогою DSP-програми MUSWAY TUNEST для PC-комп'ютера або додаткового опціонального контролера DRC1.
5. Потім запустіть відтворення аудіо на смартфоні. Відтепер обидва пристрої будуть сполучатися автоматично.
6. Відкрийте додаток MUSWAY TUNEST на своєму смартфоні та використовуйте його, щоб змінити налаштування свого пристрою DSP.

Тип з'єднання	Версія Bluetooth:	Діапазон частот	Мах. потужність випромінювання
Bluetooth	5.0	2.400 МГц - 2.484 МГц	8,5 dBm

### ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтеся самостійно здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням всервіснийцентр, що вказаний в гарантійному талоні та стікері на пакованні пристрою. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місяця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології [menr.gov.ua](http://menr.gov.ua).

**Увага:** Наполегливо радимо, щоб монтаж пристроїв здійснювали досвідчені спеціалісти в призначених для цього інсталяційних центрах

